Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	CH List	List
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Home	Smart
4	4	Content	TV/R
5	5	Tools	Options
6	6	Info/Clock	Info
7	7	Return	Back
8	8	Exit	Exit
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
TTX/MIX	Text	Right	Right
Guide	Guide	Left	Left
Vol +	Vol +	OK	Ok
Vol -	Vol -	Red	Red
Mute	Mute	Green	Green

Mandis shop

Samsung AA59-00818B

Original		Sustituto		Original	Sustituto
C	Yellow	C	Yellow		
D	Blue	D	Blue		
ALARM	Alarm	FAV PRE-CH	Pre Ch		
3D	3D	ECO 3D	3D		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
■	Stop	■	Stop		
◀◀	<<	<<	<<		
◀◀	I<<	I<<	I<<		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
II	Pause	II	Pause		
▶▶	>>	>>	>>		
▶▶	>>I	>>I	>>I		