Mandis shop

Samsung AH5900048A

Original		Sustituto	
On / Standby		Power	
Timer On/Off		AV	
Timer / Clock		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Preset EQ		TOP MENU MENU	Menu
S.Bass		DISPLAY INFO	Info
Mute		MUTE	Mute
Function		SETTINGS OPT	Options
Sleep		PROG SLEEP	Sleep
Program /Set		SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
Mono/ST.		SEARCH TV/R	TV/R
Tuner / Band		AD SUBT	Subt
CD Repeat		RETURN BACK	Back
Open/ Close		ZOOM ⏏	Eject
Disc Skip		≫	≫
+10		-/-- GUIDE	Guide
CD Stop		■	Stop
CD Play / Paus		PLAY MODE ▶	Play

Original		Sustituto	
CD Play / Paus		❚❚	Pause
VOL +		+ VOL	Vol +
VOL +		▲	Up
VOL –		VOL –	Vol -
VOL –		▼	Down
CD ≫I / Up		≫I	≫I
CD ≫I / Up		▶	Right
CD ≫I / Up		+ CH	Ch +
CD I≪ / Down		I≪	I≪
CD I≪ / Down		CH –	Ch -
CD I≪ / Down		◀	Left
Tuning Mode		OK	Ok