Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	AUX	SHIFT + 4	Shift + 4
USB	USB	SHIFT + 3	Shift + 3
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY - 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY + 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VIDEO SEL 0	0 / Video Sel	0	0

Original		Sustituto	
REMAIN	Remain	SHIFT + ■	Shift + Stop
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
⏮	I <<	⏮	I <<
STEP	Step	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
STOP ■	Stop	■	Stop
PLAY ►II	Play / Pause	PLAY MODE ►	Play
PLAY ►II	Play / Pause	⏸	Pause
⏩	>>	⏩	>>
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH	Tuning + / CH -	+ CH	Ch +
TUNING/CH	Tuning - / CH	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Sustituto
Return	Back
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Info	Info
Audio	Dual
Sub Title	Subt
Dolby PL II Mode	Red
Dolby PL II Effe	Green
DSP / EQ	Yellow
Test Tone	Text
P. Scan / Tuner Memory.	Media
Mo/St / Slow	Blue
Zoom	Shift + Eject
Logo	Smart

Original	Sustituto
Sound Edit	Options
NT/PAL / Ez. Vie	AV
Slide Mode	Format
Digest	Guide
Sleep	Sleep
Dimmer	Shift + Mute

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY - 4	4 / PTY -	4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	5	5
PTY + 6	6 / PTY +	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VIDEO SEL 0	0 / Video Sel	0	0
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH +	Tuning + / CH +	CH +	Ch +
TUNING/CH −	Tuning - / CH -	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep