Original	Sustituto
Select DVD	Smart / List
Select HDD	Display / Media
Input Sel.	AV / Input / RDS
Standby / On	Power
Open / Close	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV / DVD	TV/Radio /
0	0
CM Skip	Text / Goto

Original	Sustituto
I<<	I<< / Preset-
<I	Vol -
I>	Vol +
>>I	>>I / Preset +
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I/II
Prog +	CH+ / Page+
Prog -	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Right	Right		
Down	Down		
Title List / Di Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Play List / Tit Menu	Sound / Title		
Anykey	Red / Netflix / Search		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Copy	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		

Original		Sustituto		Original	Sustituto
INPUT SEL	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
TV STANDBY/ON	TV Standby / On		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
TV MUTE AUDIO	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
PROG	Prog +	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-		