Original		Sustituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT	Port	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUX	Aux	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
POWER	Power	POWER	Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RDS DISPLAY 1	1 / RDS Displa	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3 / TA	CD-STB 3	3
PTY - 4	4 / PTY -	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5 / PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6 / PTY +	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
REMAIN	Remain	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	Tuning + / CH -	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Volume -	VOL −	Vol -
TUNING/CH	Tuning - / CH	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
Dolby PL II Mode	D. Menu / Top
Dolby PL II Effe	Setup / OPT /
DSP/EQ	Shift + Subtitle / EQ
Info	Info / Angle
SD/HD / Tuner Memory	Guide / EPG / -/--
Mo/St / Slow	Shift + Sound / Title
Logo	Picture / Format
Sound Edit	Sound / Title
Zoom	Zoom / Size

Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Repeat	Green / APP / Repeat
P. Bass	Text / Goto

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RDS DISPLAY 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3	CD - STB 3	3
PTY – 4	4	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5	TAPE 5	5
PTY + 6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING/CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
TUNING/CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down