Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
0	0	0	0
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Sustituto	
P	PR+	+ CH	Ch +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
P	PR-	CH −	Ch -
HUB SMART	Smart/Hub	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Left		Left
OK	Enter	OK	Ok
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
A	Red/A	A	Red

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green/ B	Green		
Yellow/ C	Yellow		
Blue/ D	Blue		
TV Social	Sleep		
Search	TV/ R		
3D	3D		
E- Manual	D. Menu		
D	Dual		
AD/ Subt	Subt		
<</ I <<	<<		
Pause	Pause		
>>/ >>I	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		