Original		Sustituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
CH LIST	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original		Sustituto
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat			
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /			
STATUS	Status	FORMAT / PICTURE	Picture / Format			
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size			
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top			
HISTORY	History	MEDIA / DISPLAY	Display / Media			
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ			
◀◀	<</I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-			
▮▮	Pause	STEP-FREEZE / ▮▮	Pause / Step / Freeze			
▶▶	>>I / >>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+			
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode			
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow			
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold			