Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Progr.	TV/Radio /
Audio Off	Mute / Dimmer	Top Menu	D.Menu / Top
Play	Play / Slow	Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Digest	Text / Goto
Stop	Stop / Hold	C/CH	AV / Input / RDS
Record	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
F.Forward	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
Prev.	I<< / Preset-	Menu Left	Left
Next	>>I / Preset+	OK Enter	OK
Title	Sound / Title	Menu Right	Right
Lang	Audio / Lang I/II	Pbc	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Open/Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Auto/Track	Picture / Format	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	DVD/TV	Smart / List
R/L	Sleep / Timer	Slow Up	CH+ / Page+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Volume-	VOL − Vol -	Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Slow Down	CH PAGE − CH- / Page-		
1	TV 1 1		
2	DVD 2 2		
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
Np	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Repeat / 1/ All	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Rep/ A- B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		