| Original | Sustituto |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Up | Up |
| Power | Power |
| Left | Left |
| OK / Select | OK |
| Right | Right |
| Menu | Menu / Home |
| Down | Down |
| Info | Info / Angle |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| 9 | 9 |
| Presets | Smart / List |
| 0 | 0 |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Return | Back / Return |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| P- | CH- / Page- |
| Swap | Shift + Back / Return |
| TV / DTV | TV/Radio / |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Source | AV / Input / RDS |
| Red / Page+ | Shift + CH+ / |
| Red / Page+ | Red / Netflix / Search |
| Green / Page- | Green / APP / Repeat |
| Green / Page- | Shift + CH- / |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Screen | Picture / Format | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| [ ≡ ] | Text / Goto | | |
| [ ≡X] | Exit / Cancel / Clear | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [ ■][ ■■] | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |