Original		Sustituto		Original		Sustituto	
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	0	0	HDMI - SAT 0	0
M/P	M / P	MEDIA DISPLAY	Display / Media	RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	TIMER	TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	POWER		Power	MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1	CH ▲	UP / CH+		Up
2	2	DVD 2	2	P+	P+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
3	3	CD - STB 3	3	P+	P+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	V-	LEFT / V-		Left
4	4	VIDEO 4	4	V-	V-	VOL −	Vol -
5	5	TAPE 5	5	V-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
6	6	TUNER 6	6	OK	OK	OK	OK
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	V+	RIGHT / V+		Right
7	7	AUX - HDD 7	7	V+	V+	+ VOL	Vol +
8	8	USB 8	8	V+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
9	9	BLUETOOTH 9	9	EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto	CH ▼	DOWN / CH-		Down
INFO	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle	P-	P-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
P-	I << / Preset-		
TV/SAT	AV / Input / RDS		
RED / TV/SAT	Red / Netflix / Search		
TV/RADIO	TV/Radio /		
GREEN /	Green / APP / Repeat		
YELLOW /	Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM	Zoom / Size		
BLUE / LIST	Blue / Prime Video / Random		
LIST	Smart / List		