Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source	AV / Input / RDS	PC	Fav / Marker / PC
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	Vol -	Vol -
4	4	[<>]	Picture / Format
5	5	PR-	CH- / Page-
6	6	Dual	Audio / Lang I/II
7	7	Adj Audio	Sound / Title
8	8	Adj Video	Shift + Picture / Format
9	9	Sleep	Sleep / Timer
EPG	Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	0	Left	Left
PRE PR	Back / Return	OK	OK
HDMI	Shift + 0	Right	Right
YPbPr	D. Menu / Top	Menu/Exit	Menu / Home
VIDEO	Shift + 4	Down	Down

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround		
INDEX	Index	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold		
REVEAL	Reveal	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ECO	Eco	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List		
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Nothing	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		