| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| On/Standby | | Power | |
| Select Disc 1 | | Shift + | 1 |
| Clear/Dimmer | | Exit / Cancel / Clear | |
| Memory | | Fav / Marker / PC | |
| Select Disc 2 | | Shift + | 2 |
| Random CD | | Blue / Prime Video / Random | |
| Pause CD | | Pause / Step / Freeze | |
| CD | | Yellow / YouTube / Repeat | |
| Select Disc 3 | | Shift + | 3 |
| Stop CD | | Stop / Hold | |
| Play CD | | Play / Slow | |
| Tuner (Band) | | TV/Radio / | |
| Select Disc 4 | | Shift + | 4 |
| Rec USB | | Rec / Rec Mode | |
| Pause USB | | Shift + | Pause / Step / |
| Select Disc 5 | | Shift + | 5 |
| Stop USB | | Shift + | Stop / Hold |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Play USB | | Shift + | Play / |
| Video/AUX/USB | | Red / Netflix / Search | |
| I<</<<Preset Down/Tuning/Curs | | I<< / Preset- | |
| Tuning/Cursor Up | | CH+ / Page+ | |
| Tuning/Cursor Right/Preset | | >>I / Preset+ | |
| Tuning/Cursor | | CH- / Page- | |
| Mode | | Picture / Format | |
| Enter | | OK | |
| Display | | Display / Media | |
| Folder | | D.Menu / Top | |
| Clock/Timer | | Sleep / Timer | |
| RDS ASPM | | Setup / OPT / | |
| RDS PTY | | Smart / List | |
| RDS Display | | Shift + | Display / Media |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| EQUALIZER MODE | Equalizer Mode | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| X-BASS /DEMO | X. Bass/Demo | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| VOLUME - | Vol - | VOL - | Vol - | | |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + | | |