Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE	TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Sustituto
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Text	GOTO TEXT Text / Goto
Text Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Text/DVD Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
Display Power	MEDIA DISPLAY Display / Media
Display Power	SHIFT + Shift + Power
Rec / DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Rec / DVD Menu	REC MODE Rec / Rec Mode
I<<	PRESET- I<< / Preset-
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Stop / Open/Clos	SURROUND Eject / Surround
Stop / Open/Clos	HOLD Stop / Hold
Rec List / DVD Setup	LIST SMART Smart / List
Rec List / DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
Play / Pause	SLOW Play / Slow
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Red / Goto	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green / A-B	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow / Angle	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Repeat	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random