Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	◳/ Key	DISPLAY INFO	Info
TV/VIDEO	TV / Video	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH +		Up
CH	CH -		Down
	Vol +		Right
	Vol -		Left
	[≡◉]	APP MEDIA	Media
	[≡] / [/≡] / [	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡↕]	ECO 3D	3D
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
	[≡□]		Stop
	[≡I]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡X]	CLEAR EXIT	Exit
	[≡i]	HOME SMART	Smart
	[≡S]	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List
LIST	List	OK	Ok

Original	Sustituto