Original		Sustituto	
ON/ STAND-BY	On / Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VIDEO / AUX	Video / AUX	A	Red
TUNER (BAND)	Tuner / Band	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TAPE	Tape	D	Blue
PRESET >>I / >>	>>I / Preset Up >>	CH +	Ch +
PRESET I<< / <<	I<< / Preset Down / <<	CH −	Ch -
MP3 NAVIGATION	MP3 Navigation	APP MEDIA	Media
CHARACTER	Character	HOME SMART	Smart
MP3 DISPLAY	MP3 Display	DISPLAY INFO	Info
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	SOUND DUAL	Dual
X-BASS	X-Bass	AD SUBT	Subt
CLOCK /TIMER	Clock / Timer	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR /DIMMER	Clear / Dimmer	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random CD	RETURN BACK	Back
	Pause CD		Pause

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Play CD	PLAY MODE Play		
Stop CD	Stop		
MEMORY Memory CD	ECO 3D		
< Tape	<<		
Tape >	>>		
Stop Tape	SHIFT + Stop		
Rec / Pause Tape	REC MODE Rec		
DISC SELECT 1 Disc Select 1	SHIFT + 1		
2 Disc Select 2	SHIFT + 2		
3 Disc Select 3	SHIFT + 3		
4 Disc Select 4	SHIFT + 4		
5 Disc Select 5	SHIFT + 5		