Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
P/N	P/N	GOTO TEXT	Text / Goto
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List
USB/CARD	USB/Card	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SLOW-B	Slow-B	CH PAGE	CH- / Page-		
SLOW-F	Slow-F	CH PAGE	CH+ / Page+		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
L/R	L/R	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
VOL	Vol +	VOL	Vol +		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
VOL	Vol -	VOL	Vol -		