Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
	Back	RETURN BACK	Back
NICAM	Ni cam	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	For mat
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Original		Sustituto	
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
FREEZE	Fr eeze	SHIFT + II	Shi f t + Pause
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
REC	Rec	REC MODE	Rec
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SMODE S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	GREEN Green	B Green
PLAY/PAUSE Play/Pause	PLAY MODE ▶ Play	YELLOW Yellow	C Yellow
STOP ■ Stop	■ Stop	CYAN Cyan	D Blue
PLAY/PAUSE ⏯ Play/Pause	⏸ Pause		
INDEX << / Index	<< <<		
SIZE >> / Size	>> >>		
REVEAL I<< / Reveal	I<< I<<		
SUBPAGE >>I / Subpage	>>I >>I		
TEXT Text	REPEAT TEXT Text		
HOLD Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop		
EPG EPG	-/-- GUIDE Guide		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		
FAV FAV	FAV PRE-CH Pre Ch		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
TV/RADIO TV / Radio	SEARCH TV/R TV/R		
RED Red	A Red		