Original	Sustituto
Eject	SURROUND Eject / Surround
Tv Power	SHIFT + Power Shift + Power
Power	Power
Stereo/mono	SHIFT + SOUND TITLE Shift + Sound / Title
Name	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Memory	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu
Time	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Play Mode	SLOW Play / Slow
1	TV 1 1
1 TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
2	DVD 2 2
2 TV	SHIFT + DVD 2 Shift + 2

Original	Sustituto
3	CD-STB 3 3
3 TV	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Function	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
4	VIDEO 4 4
4 TV	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
5	TAPE 5 5
5 TV	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
6	TUNER 6 6
6 TV	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Band	FORMAT PICTURE Picture / Format
Angle	ANGLE INFO Info / Angle
7	AUX-HDD 7 7
7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
8	USB 8 8
8 TV	SHIFT + USB 8 Shift + 8
9	BLUETOOTH 9 9

Original		Sustituto	
9	9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
>10	>10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
10/0	0/10	HDMI - SAT 0	0
10/0	0/10 TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PREV	I << TV	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
NEXT	>>I TV	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+

Original		Sustituto	
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
▷	Play/Select	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
ENTER	OK	OK	OK
ENTER	Enter TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right	▶	Right
DVD SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AMP MENU	AMP Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
▼	Down	▼	Down