Original	Sustituto
Power DVD	Power
Power Tv	Shift + Power
Input Tv	TV/R
Eject	Eject
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit

Original	Sustituto
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Picture Navi	List
Time/Text	Text
Menu	Menu
OK	Ok
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Return	Back
Display	Info
Play	Play
<<|	<<
|>>	>>
Pause	Pause
Stop	Stop

Original		Sustituto	
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	I I >/ · →		Ch +
	← / ◁ I		Ch -
	Fast / Slow Play		Media

Original	Sustituto