Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
⊕	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TV I/⏻ AV I/⏻	AV/TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT SLEEP	Sleep/Tv Input	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
A.F.D.	A. F. D.	DISC NAV LIST	List
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	ECO 3D	3D
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch

https://mandis.es/es/Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-

Original		Sustituto	
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip	SEARCH TV/R	TV/ R
DVD MENU FM MODE	DVD Menu/ FM	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUTO CAL	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING – ◀◀	<</ Tuning-	«	<<
TUNING + ▶▶	>>/ Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I <</ TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET + ⏭	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY ←	← / Replay	«	I <<

Original		Sustituto	
ADVANCE →	· →/ Advance	»	>>I
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
DVD MENU FM MODE	DVD Menu/ FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
OK	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down Tuner	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Right Tuner	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Left Tuner	SHIFT + ◀ Shift + Left		
TV CH – PRESET – I<< / TV CH- / Preset - Tune	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
TV CH + PRESET + >>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
TUNING + >>/ Tuning+	SHIFT + » Shift + >>		
TUNING – <<I / Tuning- Tuner	SHIFT + « Shift + <<		
2CH 2CH	SOUND DUAL Dual		

Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
-+-	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TV VOL MASTER VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Sustituto	
TV CH-	TV CH-	CH –	Ch -
TV CH+	TV CH+	+ CH	Ch +
TV INPUT SLEEP	Tv Input	TIMER AV	AV
TV I/⏻ AV I/⏻	AV/TV Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Video1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video1	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video1	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video1	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video1	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video1	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video1	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video1	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video1	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Video1	SHIFT + 0	Shift + 0
>10/•/--/CLEAR	-/--/>10/Clear Video1	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DISPLAY	Display Video1	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info

Original		Sustituto	
MENU	Menu Video1	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
OK	OK Video1	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up Video1	SHIFT + ▲	Shift + Up
▼	Down Video1	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right Video1	SHIFT + ▶	Shift + Right
◀	Left Video1	SHIFT + ◀	Shift + Left
▷	Play Video1	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause Video1	❚❚	Pause
■	Stop Video1	■	Stop
TUNING –	<<Tuning-	«	<<
TUNING +	>>Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET –	I<<TV CH-/Preset-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I/TV CH+/Preset+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
REPLAY	←/Replay Video1	I<<	I<<
ADVANCE	→/Advance Video1	>>I	>>I

Original		Sustituto	
TV/⏻ AV1/⏻	AV/TV Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol -	VOL –	Vol -
–	Master Vol +	+ VOL	Vol +
2CH	2CH	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory/	FAV PRE-CH	Pre Ch
D.TUNING D.SKIP	D.Tuning/D.Skip	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING – ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING + ▶▶	>>Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I<<TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET + ⏭	>>I/TV	+ CH	Ch +

CH+/Preset +

https://mandis.es/es/Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-

Original	Sustituto
AV/TV Power	SHIFT + Power
1 SAT	SHIFT + 1
2 SAT	SHIFT + 2
3 SAT	SHIFT + 3
4 SAT	SHIFT + 4
5 SAT	SHIFT + 5
6 SAT	SHIFT + 6
7 SAT	SHIFT + 7
8 SAT	SHIFT + 8
9 SAT	SHIFT + 9
0/10 SAT	SHIFT + 0
-/--/>10/Clear S.	SHIFT + GUIDE (Shift + Guide)
Enter/Memory	SHIFT + PRE-CH (Shift + Pre Ch)
Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO (Shift + Info)
OK SAT	OK
Up SAT	Up
Down SAT	Down

Original	Sustituto
Right SAT	Right
Left SAT	Left
Menu SAT	TOP MENU MENU (Menu)
Return/Exit SAT	CLEAR EXIT (Exit)
I<<<TV CH- / Preset- SAT	SHIFT + CH – (Shift + Ch -)
>>I/TV CH+/ Preset+ SAT	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)

Original		Sustituto	
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
TV I/⏻ AV I/⏻	AV/TV Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Sustituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	⏸	Pause
	Stop	■	Stop

https://mandisshop.es/Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-Sony-RMAAU017-mando-sustituto-para-

Original		Sustituto	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TUNING –	<<| Tuning-	<<	<<
TV CH – PRESET –	I <<| TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY	← / Replay	I<<	I <<
ADVANCE	· →/ Advance	>>I	>>I
1	1 DMPort	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 DMPort	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 DMPort	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 DMPort	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 DMPort	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 DMPort	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 DMPort	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 DMPort	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 DMPort	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 DMPort	SHIFT + 0	Shift + 0
TOOLS	Tools DMPort	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
MENU	Menu DMPort	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I <<| TV CH- / Preset-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
▷	Play DMPort	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
❚❚	Pause DMPort	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
■	Stop DMPort	SHIFT + ■	Shift + Stop
TUNING –	<<| Tuning-	SHIFT + <<	Shift + <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + >>	Shift + >>