Mandis shop

Sony RMT-VB310E

Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround
Power Tv	Shift + Power
Power	Power
Net Service	1
Input Tv	AV / Input / RDS
Bluetooth	9
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
♥	Fav / Marker / PC
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Netflix	2
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Pop Up/Menu	Menu / Home
Left	Left

Original	Sustituto
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Return	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ
Stop	Stop / Hold
Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
TV	Tv Vol +	VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	Tv Vol -	VOL	Vol -

Original	Sustituto