Mandis shop

Sony RM-S171

Original		Sustituto	
	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DSG	DSG	ZOOM	Eject
CD	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
TUNER/BAND	Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	I<</- Tuner		I<<
	>>I/+ Tuner		>>I
TAPE	Play/<> Tape	SETTINGS OPT	Options
	<< Tape		<<
	>> Tape		>>
DIR MODE	Play Dir Mode	HOME SMART	Smart
FM MODE	FM Mode	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec
CD REPEAT	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
TUNING MODE/ PLAY MODE	Tuning Mode/Play Mode	PICTURE FORMAT	Format
MEMORY	Up/Memory		Up
SLEEP	Down/Sleep		Down
TIMER SELECT	Right/Timer		Right
TIMER SET	Left/Timer Set		Left
ENTER ON/OFF	Enter/On/Off	OK	Ok
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

https://mandisremotes.com/es/Sony/1058653-5964-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-S171-147723911.html