| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TV/⏻ | TV Power | ⏻ | Power |
| | Input | TIMER AV | AV |
| A/B | A / B | SOUND DUAL | Dual |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ANALOG | Analog | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| DIGITAL | Digital | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| | Hold | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | i+ | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | ▲ | Up |
| | Left | ◀ | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | ▶ | Right |
| | Down | ▼ | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| ◀◀ | << / ⊲I / ⊲ | << | << |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Play | Play | | |
| >> / I> / II> | >> | | |
| Pause | Pause | | |
| Stop | Stop | | |
| Mute | Mute | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Prog + | Ch + | | |
| Prog - | Ch - | | |
| Rec | Rec | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recall | PRE-CH | Pre Ch |
| | [i+]/[?] | INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| PROG + | Prog+ | + CH | Ch + |
| – | Prog- | CH – | Ch - |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | DVD Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I<< | | I<< |
| | ← | CH − | Ch - |
| | · → | + CH | Ch + |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| DVD Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu | | |
| DVD Menu | E-MANUAL D.MENU D. Menu | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | [i+]/[?] | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | I<< | K<< | I<< |
| | ← | CH − | Ch - |
| | ·→ | + CH | Ch + |
| | >>I | >>I | >>I |
| | << | << | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | >> | >> |
| | Pause | II | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| | Mute | MUTE | Mute |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| DVD Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu | | |
| DVD Menu | E-MANUAL D.MENU D. Menu | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |