Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround
DVD	Shift + 2
Video	Shift + 4
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Prog / Tracking	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Prog / Tracking	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Input	AV / Input / RDS
Angle	Info / Angle

Original	Sustituto
0	0
Set	Setup / OPT /
TV / Video	TV/Radio /
Top Menu	D.Menu / Top
Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
System Menu	Shift + D.Menu / Top Menu
Title List	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Display	Display / Media
Up	Up
Original / Playl	Smart / List
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return

Original	Sustituto
Down	Down
Options	Shift + Setup / OPT / Tools
I <<	I << / Preset-
← ·	Shift + Left
· →	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<< / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
I > / >>	>> / Tune+
Clear	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
→ / Synchro Rec	Fav / Marker / PC
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
TV Vol +	Vol +
TV Prog +	Shift + CH+ / Page+

Original	Sustituto
TV Power	Shift + Power
TV Vol -	Vol -
TV Prog -	Shift + CH- /
TV Input	Shift + AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
I/⏻	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROG/ TRACKING +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SET	Set	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SYSTEM MENU	System Menu	LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
ORIGINAL/ PLAYLIST	Original / Playl	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Down		Down		Vol -	VOL	Vol -
OPTIONS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	←	SHIFT +	Shift + Left				
	· →	SHIFT +	Shift + Right				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
CLEAR	-/--/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
CLEAR	-/--/Clear	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
SYNCHRO REC	Synchro Rec	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
	Vol +	VOL +	Vol +				

Original		Sustituto	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
I/⏻	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PROG/TRACKING +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SET	Set	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SYSTEM MENU	System Menu	LIST SMART	Smart / List
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
ORIGINAL/PLAYLIST	Original / Playl	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I <<	I << / Preset-
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
-/--/Clear	Exit / Cancel / Clear
-/--/Clear	Guide / EPG / -/--
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Picture / Format
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Vol +	Vol +

Original	Sustituto
Vol -	Vol -