Original		Sustituto	
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
THEATRE SYNC	Theatre Sync	GOTO TEXT	Text / Goto
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER MENU	Tuner Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTI/2CH	Multi / 2CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10/0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TV VOL VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	▢ Display	LIST SMART	Smart / List
	Volume -	VOL −	Vol -
TV CH − PRESET −	⏮ / Preset -	PRESET− ⏮	I<< / Preset-
STI REPLAY	↩ / Replay / ◀ Step	CH PAGE −	CH- / Page-
EP ADVANCE	•→ / Advance / Step ▮▮▶	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV CH + PRESET +	⏭ / Preset +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
TUNING − SLOW	◀◀ / ◀ Slow / Tuning -	TUNE− ◀◀	<< / Tune-
	▶	SLOW ▶	Play / Slow
TUNING + SLOW	▶▶ / ▮▶ Slow / Tuning +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	▮▮	STEP-FREEZE ▮▮	Pause / Step / Freeze
	■	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
TV / Video	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Return	Back / Return
2	2	Down	Down
3	3	Vol -	Vol -
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	CH+	CH+ / Page+
6	6	TV	Shift + 1
7	7	TV	TV/ Radio /
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
10/0	0		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		