| Original | Sustituto |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Power | Power |
| DVD | Shift + 2 |
| Video | Shift + 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Prog- | CH- / Page- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Vol + | Vol + |
| -/--/Clear | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| -/--/Clear | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| Set | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| O)) | Audio / Lang I/II |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Input Select | AV / Input / RDS |
| Tv/Video | TV/Radio / |
| Original / Playl | Text / Goto |
| Display | Display / Media |
| Time / Text | Shift + Text / |
| Sur | Shift + Eject / Surround |
| System Menu | Smart / List |
| Title List | Sound / Title |
| Timer | Sleep / Timer |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Up | Up |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Tools | Setup / OPT / |
| I << | I << / Preset- |
| ← | Shift + Left |
| · → | Shift + Right |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Zoom | Zoom / Size |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode |
| Synchro Rec | Shift + Info / Angle |
| Chapter Mark | Yellow / YouTube / Repeat |
| Mark Erase | Blue / Prime Video / Random |
| Camera | Info / Angle |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| [+] | Picture / Format |
| Marker | Fav / Marker / PC |
| Search | Red / Netflix / Search |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Power | Power |
| DVD | Shift + 2 |
| Video | Shift + 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Prog- | CH- / Page- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Vol + | Vol + |
| -/--/Clear | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| -/--/Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Set | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| O)) | Audio / Lang I/II |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Input Select | AV / Input / RDS |
| Tv/Video | TV/Radio / |
| Original / Playl | Text / Goto |
| Display | Display / Media |
| Time / Text | Shift + Text / |
| Sur | Shift + Eject / Surround |
| System Menu | Smart / List |
| Title List | Sound / Title |
| Timer | Sleep / Timer |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Up | Up |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Tools | Setup / OPT / |
| I << | I << / Preset- |
| ← | Shift + Left |
| · → | Shift + Right |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Zoom | Zoom / Size |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode |
| Synchro Rec | Shift + Info / Angle |
| Chapter Mark | Yellow / YouTube / Repeat |
| Mark Erase | Blue / Prime Video / Random |
| Camera | Info / Angle |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| [+] | Picture / Format |
| Marker | Fav / Marker / PC |
| Search | Red / Netflix / Search |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround |
| Power | Power |
| DVD | Shift + 2 |
| Video | Shift + 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Prog- | CH- / Page- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Vol + | Vol + |
| -/--/Clear | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| -/--/Clear | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 |
| Set | Guide / EPG / -/-- |
| Vol - | Vol - |
| O)) | Audio / Lang I/II |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Input Select | AV / Input / RDS |
| Tv/Video | TV/Radio / |
| Original / Playl | Text / Goto |
| Display | Display / Media |
| Time / Text | Shift + Text / |
| Sur | Shift + Eject / Surround |
| System Menu | Smart / List |
| Title List | Sound / Title |
| Timer | Sleep / Timer |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Up | Up |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Return | Back / Return |
| Down | Down |
| Tools | Setup / OPT / |
| I << | I << / Preset- |
| ← | Shift + Left |
| · → | Shift + Right |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Zoom | Zoom / Size |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode |
| Synchro Rec | Shift + Info / Angle |
| Chapter Mark | Yellow / YouTube / Repeat |
| Mark Erase | Blue / Prime Video / Random |
| Camera | Info / Angle |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| [+] | Picture / Format |
| Marker | Fav / Marker / PC |
| Search | Red / Netflix / Search |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | Power | | Power |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Prog+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | -/--/Clear | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Set | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | O)) | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [...] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Input/Tv/Video | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Time/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Title List | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| ← | SHIFT + ◄ Shift + Left | | |
| → | SHIFT + ► Shift + Right | | |
| >>I | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| <<I / I | TUNE- << / Tune- | | |
| Play | SLOW Play / Slow | | |
| I>/ >> | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Camera | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| [+] | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |