Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +]	DISPLAY INFO Info
[≡]	REPEAT TEXT Text
Google Play	APP MEDIA Media
NETFLIX	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Red	A Red
Green	B Green

Original	Sustituto
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
GUIDE Guide	-/-- GUIDE Guide
REC LIST Rec List	DISC NAV LIST List
Input	TIMER AV AV
☼	TOP MENU MENU Menu
BACK Back	RETURN BACK Back
TV TV	SEARCH TV/R TV/R
HOME Home	HOME SMART Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
Mute	MUTE Mute

Original		Sustituto	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH+	CH	Ch +
CH-	CH-	CH	Ch -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
HELP	Help	PICTURE FORMAT	Format
<<	<<	<<	<<
Play	Play	PLAY MODE	Play
>>	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
Pause	Pause	II	Pause
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Sustituto