Original		Sustituto	
	System Standby		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU 3	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Up		Up
8	Down		Down
6	Right		Right
4	Left		Left
5 ENTER	Enter	OK	Ok
9	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PRESET +	>>I / CH/ Preset +	>>I	>>I
CH/PRE	I <</ CH/ Preset -	I <<	I <<
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>

Original		Sustituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TV/VIDEO ANT	Tv/ Video/ ANT	SEARCH TV/R	TV/ R
MAIN MENU	Main Menu	HOME SMART	Smart
TEST TONE	Test Tone	RETURN BACK	Back
MULTI CH	Multi CH	ECO 3D	3D
2CH	2CH	AD SUBT	Subt
A.F.D.	AFD	SOUND DUAL	Dual
A.F.D.	A. F. D.	DISC NAV LIST	List
+	+	+ CH	Ch +
–	-	CH –	Ch -
MENU >	Menu >	SHIFT +	Shift + Right
MENU <	< Menu	SHIFT +	Shift + Left
TV CH +	Tv CH+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV CH –	Tv CH-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +

Original		Sustituto	
TV VOL	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
VIDEO 1	Video1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA- CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM ⏏	Eject
AV ⏻	Standby AV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8

Original		Sustituto	
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return Tuner	DISPLAY INFO	Info
PRESET + ⏭	>>I/CH Preset+ Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
– CH/PRE ⏮	I<<CH Preset- Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + I<<

Original		Sustituto	
	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA-CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM	Eject
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D. Tuning/Return	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
CH/PRE	I<<		I<<
PRESET +	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Sustituto	
	Standby CD		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0 CD		0

Original		Sustituto	
	>10/Shift/-/-- C		Guide
	Enter/D.Tuning/Return CD		Info
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD		Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	D.Skip/TV/VTR CD		Text
	Master Vol +		Vol +
	Master Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Standby Video		Shift + Power
	1 Video 1		Shift + 1
	2 Video 1		Shift + 2
	3 Video 1		Shift + 3

Original		Sustituto		Original	Sustituto
4	4 Video 1	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 1	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 1	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 1	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 1	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 1	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 1	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 1	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH/PRE	I << Video 1	SHIFT + <<	Shift + I <<		
<<	<< Video 1	SHIFT + <<	Shift + <<		
>>	>> Video 1	SHIFT + >>	Shift + >>		
PRESET + >>I	>>I Video 1	SHIFT + >>I	Shift + >>I		
▶	Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
II	Pause Video 1	SHIFT + II	Shift + Pause		
■	Stop Video 1	SHIFT + ■	Shift + Stop		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	>10/ Shift/ -/ -- MD/ Tape	Guide
Video 1	Red	Enter/ D. Tuning/ Return MD/ Tape	Info
Video 2	Green	D. Skip/ TV/ VTR MD/ Tape	Text
SA- CD	Yellow	I << MD/ Tape	I <<
DVD	Blue	>>I MD/ Tape	>>I
MD/ Tape	AV	<< MD/ Tape	<<
Tuner	Eject	>> MD/ Tape	>>
1 MD/ Tape	1	Play MD/ Tape	Play
2 MD/ Tape	2	Pause MD/ Tape	Pause
3 MD/ Tape	3	Stop MD/ Tape	Stop
4 MD/ Tape	4	Muting	Mute
5 MD/ Tape	5	Master Vol +	Vol +
6 MD/ Tape	6	Master Vol -	Vol -
7 MD/ Tape	7	Standby Video	Shift + Power
8 MD/ Tape	8	1 Video 2	Shift + 1
9 MD/ Tape	9	2 Video 2	Shift + 2
0 MD/ Tape	0	3 Video 2	Shift + 3

Original		Sustituto		Original	Sustituto
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4		
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/ Shift/ -/ -- Video 2	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
CH/PRE	I << Video 2	SHIFT + <<	Shift + I <<		
PRESET +	>>I Video 2	SHIFT + >>I	Shift + >>I		
	<< Video 2	SHIFT + <<	Shift + <<		
	>> Video 2	SHIFT + >>	Shift + >>		
	Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
	Stop Video 2	SHIFT + ■	Shift + Stop		
	Pause Video 2	SHIFT + II	Shift + Pause		