Original		Sustituto	
	Power		Power
	TV/ VTR		TV/ R
	Ti mer Rec		Back
	Ti mer Rec Cl ear		Exi t
	I nput Sel ect		AV
	I ndex		I nf o
	Rec		Rec
	Count er Reset		Smart
	Count er		Medi a
	Fr ame I I >	SHIFT + II	Shi f t + Pause
	Pl ay Sear ch-		I <<
	Pl ay		Pl ay
	Pl ay Sear ch+		>>I
	Pause		Pause
	REW		<<
	St op		St op
	FF		>>

Original		Sustituto	
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/ - -		Gui de
	Pr og+		Ch +
	Pr og-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Sustituto	
	Power		Power
TV/VTR	TV/ VTR	SEARCH TV/R	TV/ R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de
PROG +	Pr og+	+ CH	Ch +
—	Pr og-	CH —	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -

Original	Sustituto