Mandis shop

Sony RMS130

Original		Sustituto	
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
	Pause CD	⏸	Pause
	Stop CD	■	Stop
	I<< CD	⏮	I<<
	>>I CD	⏭	>>I
DISC SKIP	Disc Skip CD	HOME SMART	Smart
+ PRESET	Tuner Preset +	CH +	Ch +
PRESET –	Tuner Preset -	CH –	Ch -
TAPE	Function Tape	1	1
TUNER	Function Tuner	2	2
CD	Function CD	3	3
PHONO	Function Phono	4	4

Original	Sustituto

https://mandisremotes.com/es/Sony/1063219-19787-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-S130-146535811.html