Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TOP MENU ANALOG	Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU DIGITAL	Digital	LIST SMART	Smart / List
F1 A/B	A/B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
F2	[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
[:≡]	[:≡]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
ENTER	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
MENU/HOME	Menu/Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RETURN/EXIT	Return/Exit	RETURN BACK	Back / Return
TV CH − PRESET −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV CH + PRESET +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD/ TOP MENU ANALOG	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DVD/ MENU DIGITAL	Menu	HOME MENU	Menu / Home
F1 A/B	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
[: ≡]		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
▼	Down	▼	Down
MENU/HOME	Menu/Home	LIST SMART	Smart / List
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
RETURN/EXIT	Return/Exit	RETURN BACK	Back / Return
TV CH – PRESET – ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
←	←	CH PAGE –	CH- / Page-
→	→	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV CH + PRESET + ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
TUNING –	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING +	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
[: ≡]	Guide / EPG / -/--	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
ENTER	Enter	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
TOOLS/ OPTIONS	Tools/Options	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
🔇	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
▼	Down	▼	Down
MENU/HOME	Menu/Home	LIST / SMART	Smart / List
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN/EXIT	Return/Exit	RETURN / BACK	Back / Return
TV CH − / PRESET −	I <<	PRESET−	I << / Preset-
←	←	CH PAGE −	CH- / Page-
→	→	CH + / PAGE	CH+ / Page+
TV CH + / PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset +

Original		Sustituto	
TUNING –	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING +	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
THEATRE	Theatre	ANGLE INFO	Info / Angle
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DMPORT	DMPort	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Sustituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AMP MENU	AMP Menu	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
▼	Down	▼	Down
MENU/HOME	Menu/Home	HOME MENU	Menu / Home
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN/EXIT	Return/Exit	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I <<⁄ Preset -	I << / Preset -		
←	CH- / Page-		
· →	CH+ / Page+		
>>I / Preset +	>>I / Preset +		
<<⁄ Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>⁄ Tuning+	>> / Tune+		
TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		