Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Open/Close	Text / Goto	Angle	Red / Netflix / Search
1	1	Sur	Eject / Surround
2	2	Search Mode	AV / Input / RDS
3	3	Repeat	Shift + Setup / OPT / Tools
4	4	A-B	Shift + Play /
5	5	Shuffle	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	SA-CD	Smart / List
7	7	Album+	CH+ / Page+
8	8	Album-	CH- / Page-
9	9	Zoom	Shift + Text /
0	0	Picture Navi	Zoom / Size
Clear	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Enter	Fav / Marker / PC	I<<	<< / Tune-
Time/Text	Setup / OPT /	>> / I>	I<< / Preset-
Picture Mode	Sleep / Timer	<< / ◁	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I/II	← / ◁I	Shift + << / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
II > / · →	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
DISPLAY Display	ANGLE INFO Info / Angle		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
TOP MENU Top Menu	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
Stop	HOLD Stop / Hold		
SA-CD/ CD SA-CD/CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Enter		OK
	Input		AV / Input / RDS
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original	Sustituto