Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer	0	0
Power TV	Power	Recall / -/--	Back / Return
Memory Stick	Display / Media	Recall / -/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Screen Swap	Pause / Step / Freeze	Red / Sound	Sound / Title
Screen Split	Play / Slow	Red / Sound	Red / Netflix / Search
Input / Hold	AV / Input / RDS	Green /	Picture / Format
Input / Hold	Stop / Hold	Green /	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue / Size	Zoom / Size
3	3	Blue / Size	Blue / Prime Video / Random
4	4	TV	Smart / List
5	5	Up	Up
6	6	Text	Text / Goto
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
i+ / Reveal	Info / Angle	Down	Down

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Video Power	Power	Stop	Stop / Hold
1	1	Prog+	CH+ / Page+
2	2	Prog-	CH- / Page-
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Contrast-	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Surround	Eject / Surround	Volume+	Vol +
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan.Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio / Program	Chan.Down	CH- / Page-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
1	1	AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
2	2	Level L	SHIFT + ◀ — Shift + Left
3	3	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ — Shift + Right
4	4	3. *	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		

Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer
Power VCR	Shift + Power
Power Tv	Power
Input/[+]	AV / Input / RDS
1	1
1 VCR	Shift + 1
2	2
2 VCR	Shift + 2
3	3
3 VCR	Shift + 3
4	4
4 VCR	Shift + 4
5	5
5 VCR	Shift + 5
6	6
6 VCR	Shift + 6
7	7

Original	Sustituto
7 VCR	Shift + 7
8	8
8 VCR	Shift + 8
9	9
9 VCR	Shift + 9
[i+]/[?]	Info / Angle
0	0
0 VCR	Shift + 0
Recall	Back / Return
Recall VCR	Shift + Guide / EPG / -/--
Red/♪	Sound / Title
Red/♪	Red / Netflix / Search
Green/☼	Picture / Format
Green/☼	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[+]	Blue / Prime Video / Random
Blue/[+]	Zoom / Size

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[ ]	Smart / List	PR+ VCR	Shift + CH+ /
Up	Up	Vol -	Vol -
Pause	Pause / Step / Freeze	PR-	CH- / Page-
[≡]	Text / Goto	PR- VCR	Shift + CH- /
Left	Left		
<<	<< / Tune-		
OK	OK		
Play	Play / Slow		
Right	Right		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Down	Down		
Stop	Stop / Hold		
Menu	Menu / Home		
[I]	Guide / EPG / -/--		
Vol +	Vol +		
PR+	CH+ / Page+		