Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open/Close	Eject / Surround	Time/Text	Text / Goto
Power Tv	Shift + Power	Disc Skip	Smart / List
Power	Power	Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Subtitle	Subtitle / EQ
2	2	Angle	Info / Angle
3	3	Picture Mode	Picture / Format
Vol +	Vol +	I<< / Prev	I<< / Preset-
4	4	>>I / Next	>>I / Preset+
5	5	Repeat	Green / APP / Repeat
6	6	Sur	Shift + Eject / Surround
Vol -	Vol -	<< Scan/Slow	<< / Tune-
7	7	Scan/Slow >>	>> / Tune+
8	8	Search Mode	Red / Netflix / Search
9	9	Replay	Fav / Marker / PC
Tv/Video	TV/Radio /	Play	Play / Slow
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Sustituto