Mandis shop

Sony RM-LSA1

Original	Sustituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
RECEIVER Power	Power
TUNER BAND Band/Tuner	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
SHIFT Shift	LIST SMART Smart / List
FM MODE FM Mode	TUNER 6 6
FUNCTION + Function+	CH PAGE + CH+ / Page+
PRESE − Preset-	PRESET- Preset-
RESET + Preset+	PRESET+ >>I / Preset+
FUNCTION − Function-	CH PAGE − CH- / Page-
CD Play CD	SLOW Play / Slow
Pause CD	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Stop CD	HOLD Stop / Hold
I<< CD	TUNE- << / Tune-
>>I CD	TUNE+ >> / Tune+
VOL + Vol +	VOL + Vol +

Original	Sustituto
MD Play MD	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
Stop MD	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
VOL − Vol -	VOL − Vol -
I<< MD	SHIFT + TUNE- << Shift + << /
>>I MD	SHIFT + TUNE+ >> Shift + >> /
MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
EQ + BASS Bass+	Up
+ MID M D+	Right
+ TREBLE Treble+	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
BASS − Bass-	Down
MID − Mid-	Left
TREBLE − Treble-	APP REPEAT Green / APP / Repeat
EQ BANK EQ Bank	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ

https://mandisshop.com/es/Sony/1079983-mando-sustituto-para-Sony-RM-LSA1-176302.htm