Original	Sustituto	Original	Sustituto
Eject	Eject / Surround	Compt/Duree	Smart / List
Tv/Magn	TV/Radio /	4	4
Power	Power	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up	Up	< Wheel / <	Shift + I<< / Preset-
Execute	OK	Wheel >/ Frame	Shift + >>I / Preset+
Wide	Zoom / Size	7	7
Left	Left	8	8
Right	Right	9	9
Showview	Picture / Format	Doubl. Son	Audio / Lang I/II
Down	Down	Affich	Display / Media
Annul Program	Exit / Cancel / Clear	-/--	Guide / EPG / -/--
Choix Son	Sound / Title	0	0
1	1	Envoi	Fav / Marker / PC
2	2	Choix Entree	AV / Input / RDS
3	3	I<< Index Search	I<< / Preset-
Remise a Zero	Back / Return	Index Search >>I	>>I / Preset+

Original		Sustituto	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CHAINE	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
ENR	ENR	REC MODE	Rec / Rec Mode
VITESSE BANDE	Vitesse Bande	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PROG RAPIDE	Prog Rapide	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol -	VOL	Vol -
	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
RET	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Relect	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
LECTURE	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
TV/ VTR	TV/ Radio /	0	0
Power	Power	Vol +	Vol +
1	1	Prog+	CH+ / Page+
2	2	[ ]	Smart / List
3	3	[≡]	Text / Goto
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Prog-	CH- / Page-
6	6		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
7	7		
8	8		
9	9		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Display	Display / Media		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
-/--	Guide / EPG / -/--		