Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
V+	V+	+ VOL	Vol +
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CHANNEL	Channel Up		Down
VOL	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right / Vol +		Right
CHANNEL	Channel Down		Up
RCL	Red / RCL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	
PAUSE	Green / Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUB	Yellow / Sub	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TEXT	Blue / text	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV / Radio /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MOSAIC	Mosaic	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Zoom	Zoom / Size		