Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
DTV/VCR	DTV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
PAGE+	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAGE-	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	Up/CH+		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	Down/CH-		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

Original	Sustituto