Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	0	0
FAV / Eject	Pre Ch	Recall	Back
FAV / Eject	Eject	-/--	Shift + Guide
Mute	Mute	Red / Goto	Red
P. Mode	Format	Green / A-B	Green
S. Mode	Dual	Yellow / Repeat	Yellow
Sleep	Sleep	Blue / Angle	Blue
Scaler	Smart	Setup	Menu
1	1	Exit	Exit
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	CH +	Ch +
8	8	CH -	Ch -
9	9	Vol +	Vol +

Original		Sustituto	
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text / Play	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Text / Play	PLAY MODE ▶	Play
MIX	Mix / Pause	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MIX	Mix / Pause	⏸	Pause
INDEX	Index / Stop	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
INDEX	Index / Stop	■	Stop
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CANCEL	Cancel / <<	«	<<
REVEAL	Reveal / >>	»	>>
HOLD	Hold / I<<	I«	I<<
SIZE	Size / >>I	»I	>>I
DVD-MENU S.PAGE	S. Page /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE PAGE-	Page - / Titl	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PBC PAGE+	Page + / PBC	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
AUDIO I/II	I/II / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY i	i / Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
ZOOM- RADIO	Radio / Zoom -	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM- RADIO	Radio / Zoom -	SHIFT + ▼	Shift + Down
ZOOM+ EPG	EPG / Zoom +	-/-- GUIDE	Guide
ZOOM+ EPG	EPG / Zoom +	SHIFT + ▲	Shift + Up
SUBTITLE S.TITLE	S. Title / Subti	AD SUBT	Subt