Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	=	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[.]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Colors	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	☼	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Smart	LIST SMART	Smart / List

https://mandisrc.com/es/Tc/1087-929-mando-sustituto-para-Tc-RC600-RC600-RC600

Original		Sustituto		Original	Sustituto
CH-		CH- / Page-			
Netflix		Shift + Red / Netflix /			
YouTube		Shift + Yellow / YouTube /			
prime video		Shift + Blue / Prime			
Google Play		Picture / Format			
Widgets		Zoom / Size			
APPS		Shift + Green / APP /			