Original		Sustituto	
	Power MD		Power
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VCR	VCR	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNER/ BAND	Tuner/Band	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Play MD	SLOW	Play / Slow
TAPE	Tape	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MD	MD	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	<</I << MD	TUNE-	<< / Tune-
	<</I << MD	PRESET-	I << / Preset-
	Stop MD	HOLD	Stop / Hold
	>>/ >>I MD	PRESET+	>>I / Preset+
	>>/ >>I MD	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
DVD	DVD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 MD	TV 1	1
1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 MD	DVD 2	2

Original		Sustituto	
2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 MD	CD - STB 3	3
3	3 Tv	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	4 MD	VIDEO 4	4
4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 MD	TAPE 5	5
5	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 MD	TUNER 6	6
6	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
≥10/-/--	>10/-/-- MD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
7	7 MD	AUX - HDD 7	7
7	7 Tv	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8 MD	USB 8	8
8	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 MD	BLUETOOTH 9	9
9	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9

Original		Sustituto	
0	0 MD	HDMI - SAT 0	0
0	0 Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV VOL	Tv Vol Up	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
Power DVD		Power	
TV		Red / Netflix / Search	
TV		Shift + 1	
VCR		Shift + 4	
VCR		Shift + Green / APP /	
Tuner / Band		Green / APP / Repeat	
Tuner / Band		Shift + 6	
Play DVD		Play / Slow	
Tape		Shift + Red / Netflix /	
Tape		Shift + 5	
MD		Shift + Yellow / YouTube /	
CD		Shift + 3	
CD		Yellow / YouTube / Repeat	
I<</<< DVD		<< / Tune-	
I<</<< DVD		I<< / Preset-	
Stop DVD		Stop / Hold	
>>/>>I DVD		>>I / Preset+	

Original		Sustituto	
>>/>>I DVD		>> / Tune+	
Top Menu/Disc/Deck		D.Menu / Top	
Up		Up	
DVD		Blue / Prime Video / Random	
DVD		Shift + 2	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Display		Display / Media	
Down		Down	
Menu		Menu / Home	
Stereo		Audio / Lang I/II	
Surround		Eject / Surround	
SFC		Subtitle / EQ	
Test		Text / Goto	
Delay		Back / Return	
Level		Smart / List	

Original		Sustituto		Original	Sustituto
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-		
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
1	1 DVD	TV 1	1		
2	2 DVD	DVD 2	2		
3	3 DVD	CD - STB 3	3		
4	4 DVD	VIDEO 4	4		
5	5 DVD	TAPE 5	5		
6	6 DVD	TUNER 6	6		
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7		
8	8 DVD	USB 8	8		
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9		
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		

Original		Sustituto	
Power CD		Power	
Power Tape		Shift +	Power
TV		Red / Netflix / Search	
TV		Shift +	1
VCR		Shift +	Green / APP /
VCR		Shift +	4
Tuner / Band		Green / APP / Repeat	
Tuner / Band		Shift +	6
Play CD		Play / Slow	
Play Tape		Shift +	Play /
Tape		Shift +	Red / Netflix /
Tape		Shift +	5
MD		Shift +	Yellow / YouTube /
CD		Yellow / YouTube / Repeat	
CD		Shift +	3
I <</ << CD		<< / Tune-	
I <</ << Tape		Shift +	<< / Tune-

Original		Sustituto	
I <</ << CD		I << / Preset-	
I <</ << Tape		Shift +	I << / Preset-
Stop CD		Stop / Hold	
Stop Tape		Shift +	Stop /
>>/ >>I CD		>>I / Preset+	
>>/ >>I Tape		Shift +	>> /
>>/ >>I CD		>> / Tune+	
>>/ >>I Tape		Shift +	>>I / Preset+
Top Menu/ Disc/ Deck		D. Menu / Top	
Top Menu/ Disc/ Deck		Shift +	D. Menu / Top Menu
Up		Up	
DVD		Blue / Prime Video / Random	
DVD		Shift +	2
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Display		Display / Media	

Original		Sustituto	
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL	Level	LIST SMART	Smart / List
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 CD-Tape	TV 1	1
2	2 CD-Tape	DVD 2	2
3	3 CD-Tape	CD - STB 3	3
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/Disc Ente	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4 CD-Tape	VIDEO 4	4
5	5 CD-Tape	TAPE 5	5
6	6 CD-Tape	TUNER 6	6

Original		Sustituto	
≥10/-/--	>10/-/-- CD-Tape	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 CD-Tape	AUX - HDD 7	7
8	8 CD-Tape	USB 8	8
9	9 CD-Tape	BLUETOOTH 9	9
0	0 CD-Tape	HDMI - SAT 0	0
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VC	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
Power VCR		SHIFT +	Shift + Power
Power Tuner/Band		Power	
TV		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VCR		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNER/ BAND	Tuner/Band	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Play		SLOW	Play / Slow
TAPE	Tape	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MD		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
CD		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
I<</<<		TUNE-	<< / Tune-
Stop		HOLD	Stop / Hold
>>/>>I		TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/Disc/Deck	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
DVD		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Sustituto	
	Right		Right
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU		HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND		SURROUND	Eject / Surround
SFC		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEST		GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY		RETURN BACK	Back / Return
LEVEL		LIST SMART	Smart / List
-		CH PAGE -	CH- / Page-
+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1 Tuner/Band	TV 1	1
2	2 VCR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2 Tuner/Band	DVD 2	2
3	3 VCR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original		Sustituto	
3	3 Tuner / Band	CD - STB 3	3
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning/ Disc Ente	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	4 Tuner / Band	VIDEO 4	4
5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5 Tuner / Band	TAPE 5	5
6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6 Tuner / Band	TUNER 6	6
≥10/-/--	>10/-/-- VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
≥10/-/--	>10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
7	7 Tuner / Band	AUX - HDD 7	7
8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
8	8 Tuner / Band	USB 8	8
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9 Tuner / Band	BLUETOOTH 9	9
0	0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Original		Sustituto	
0	0 Tuner / Band	HDMI - SAT 0	0
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +