Original		Sustituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PLAY	Timer Play	LIST SMART	Smart / List
PLAY	Timer Play	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
REC	Timer Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC	Timer Rec	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	≥10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	MD Stop	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /
	MD Pause	SHIFT +	STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
	MD Play	SHIFT +	SLOW Shift + Play /
	MD <<<| <<	SHIFT +	PRESET- Shift + |<< / Preset-
	MD >>>| >>	SHIFT +	PRESET+ Shift + >>| / Preset+
AUTO/ MONO	Auto/ Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3
TAPE	TAPE	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5
EXT/MD	EXT/ MD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER	TUNER	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause / Play Rev	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TUNE	Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
TUNE	Tune+	CH PAGE	CH+ / Page+		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
I<<<I / <<		TUNE-	<< / Tune-		
>>I / >>I		TUNE+	>> / Tune+		
TUNE	Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
TUNE	Tune-	CH PAGE	CH- / Page-		
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -		
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +		