Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
*	*	GUIDE	Guide
*	*	PRE-CH	Pre Ch
PSM	PSM	FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + DUAL	Shift + Dual
I/II	I/II	DUAL	Dual

Original		Sustituto	
MENU	Menu	MENU	Menu
TV/AV	TV / AV	AV	AV
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep
PR	Up / PR+		Up
PR	Up / PR+	CH +	Ch +
PR	Down / PR-		Down
PR	Down / PR-	CH -	Ch -
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
TEXT/MIX	Text / Mix	TEXT	Text
Q.VIEW	Q.View	OPT	Options
LIST	List	LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Sustituto	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
UPDATE	Update	AD SUBT	Subt
TIME	Time	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R
HOLD	Hold		Stop
PIP/*	PIP/*	ECO 3D	3D
ARC	ARC	HOME SMART	Smart
TV/PC	TV / PC	RETURN BACK	Back
POSITION/*	Position/*	APP MEDIA	Media
SWAP/*	Swap/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
INPUT/*	Input/*	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MODE/*	Mode/*	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
PR/*	PR+/*	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PR/*	PR-/*	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original	Sustituto