Original		Sustituto	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	→[/]←	SHIFT + OK	Shift + OK
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	O)I/II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MORE INFO	More Info	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
AD	AD	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
QUICK	Quick	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	↑	SHIFT +	Shift + Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
«	←	SHIFT +	Shift + Left
	Up		Up
»	→	SHIFT +	Shift + Right
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	
Down	Down	Down	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
↓	SHIFT +	Down	Shift + Down
RETURN	Return	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back / Return
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MEDIA PLAYER	Media Player	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
<<[≡+]		TUNE-	<< / Tune-
Play		SLOW	Play / Slow
>>[≡♦]		TUNE+	>> / Tune+
I<<[≡?]		PRESET-	I<< / Preset-

Original		Sustituto	
Stop		HOLD	Stop / Hold
Pause/Step/[▼]		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I/[O]/[≡x]		PRESET+	>>I / Preset+
Power Regza Link		SHIFT +	Shift + Power
AUDIO	Audio Regza Link	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SET UP	Set Up Regza Link	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Open/Close Regza Link		SURROUND	Eject / Surround
ROOT	Root Regza Link	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CONTENTS	Contens Regza	SHIFT +	TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
TOP	Top Regza Link	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DVD	DVD Regza Link	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2