Original		Sustituto		Original		Sustituto	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Up		Up
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		Left		Left
OPEN - CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround	OK	OK	OK	OK
	Power		Power		Right		Right
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	PREVIEW	Preview	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Down		Down
REPEAT/ A-B	Repeat / A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	1	1	TV 1	1
REV	<< REV	TUNE-	<< / Tune-	2	2	DVD 2	2
FWD	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+	3	3	CD - STB 3	3
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+	4	4	VIDEO 4	4
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	5	5	TAPE 5	5
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow	6	6	TUNER 6	6
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	7	7	AUX - HDD 7	7
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TITLE MENU	Title Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Sustituto