| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Recall | Back / Return |
| Mute | Mute / Dimmer | Play | Play / Slow |
| P. Mode | Picture / Format | Pause | Pause / Step / Freeze |
| S. Mode | Sound / Title | Stop | Stop / Hold |
| Audio | Audio / Lang I/II | Tv/Radio | TV/Radio / |
| Sleep | Sleep / Timer | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | << | << / Tune- |
| 2 | 2 | >> | >> / Tune+ |
| 3 | 3 | I << | I << / Preset- |
| 4 | 4 | >>I | >>I / Preset+ |
| 5 | 5 | Red | Red / Netflix / Search |
| 6 | 6 | Green | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| 8 | 8 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| -/-- | SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/-- | Source | AV / Input / RDS |
| 9 | 9 | Up | Up |
| 0 | 0 | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Display | Display / Media |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| TXT | Text / Goto |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Index | Info / Angle |
| Hold | Shift + Stop / |
| Mix | Eject / Surround |
| Subpage | Subtitle / EQ |
| Reveal | Setup / OPT / |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Size | Zoom / Size |
| Vol - | Vol - |
| Menu | Menu / Home |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| CH- | CH- / Page- |
| List | Smart / List |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Rec Menu | D.Menu / Top |
| Media | Shift + Display / Media |