Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	V. Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	II	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	A/R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	OK/List	LIST SMART	Smart / List
	OK/List	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
P-	CH- / Page-		
i	Info / Angle		
Red/F1	Red / Netflix / Search		
Green/F2	Green / APP / Repeat		
Yellow/F3	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/F4	Blue / Prime Video / Random		
SAT	SHIFT + 0		
AUX	SHIFT + 7		