Mandis shop

Toshiba CT-90270

Original		Sustituto	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input	TIMER AV	AV
AUTO SET	Auto Set	HOME SMART	Smart
KEYSTONE	Keystone	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL -	Vol -
	Enter	OK	Ok
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
RESIZE	Resize Down	CH -	Ch -
RESIZE	Resize Up	+ CH	Ch +
PICTURE 1	1 / Picture	1	1

Original		Sustituto	
SCREEN SIZE 2	2 / Screen Siz	2	2
FREEZE 3	3 / Freeze	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://mandis.es/es/Toshiba/1622254-mando-sustituto-para-Toshiba-CT-90270557.htm