| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open/Close | | Eject |
| | Setup/Disp | | Options |
| | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| | Top Menu | | D. Menu |
| | Menu | | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Clear | | Exit |
| | Return | | Back |
| | I<< Skip | | I<< |
| | >>I Skip/Step | | >>I |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | <I Slow | | Ch - |
| | Slow I> | | Ch + |
| | << REV | | << |
| | >> FWD | | >> |
| | Stop | | Stop |
| | Time | | AV |
| | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | A-B RPT | | Text |
| | T/Search (Jump) | | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Gui de |
| ANGLE | Camer a/ Angl e | HOME SMART | Smart |
| SUBTITLE | [ . . . ] / Subt i t l | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | O) ) ) / Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| PROGRAM | Pr ogr am | PROG SLEEP | Sl eep |

| Original | Sustituto |
|---|---|