Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Down / CH-	Down
Mute	Mute	Down / CH-	Ch -
1	1	Right / Vol +	Right
2	2	Right / Vol +	Vol +
3	3	Left / Vol -	Left
4	4	Left / Vol -	Vol -
5	5	Enter	Ok
6	6	Menu	Menu
7	7	TV / Video	AV
8	8	Index	Smart
9	9	Reveal	Media
0	0	Size	Eject
Sleep	Sleep	Hold	Stop
Jump	Guide	Red	Red
Audio	Dual	Green	Green
Up / CH+	Up	Yellow	Yellow
Up / CH+	Ch +	Blue	Blue

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
Update	Updat e	SETTINGS OPT	Opt i ons				
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o				
TXT/TV	TXT / TV	REPEAT TEXT	Text				